دفترچه راهنمای شماره ۱

نصب فيزيكي تايم سرور افلاك

OVERVIEW

شبکه های مدرن به خدمات زمانی دقیق، ایمن و قابل اعتمادی نیاز دارند که توسط سرورهای زمانی AFLAK-AF300 ارائه شده است.تایم سرورهای افلاک، زمان دقیق را از ماهواره های BDS،Galileo، Glonass، GPS بدست آورده و با توجه به الگوریتم صحت سنجی زمانی پیشرفته، زمان دقیق و ولید را تشخیص داده و به درخواست های مبتنی بر پروتکل NTP داخل شبکه سرویس می دهد. دقت و امنیت بی نظیر ، سهولت استفاده برای سرویس های شبکه قابلیت اطمینانی را ایجاد می کند که پاسخگوی نیازهای شبکه و عملیات تجاری است، تمامی این موارد را سرورهای زمانی AF300 میسر ساخته است.

Time server AF300

تایم سرور AF300 بهترین ابزار دقیق زمان با انعطاف پذیری منحصر به فرد و ویژگی های قدرتمند مبتنی بر شبکه و امنیت را امکان پذیر می سازد. سری جدید تایم سرور افلاک ۳۰۰ با راندمان بالا و کارایی شبکه و پاسخ گویی به ۱۲۰۰ ریکوئست در ثانیه می باشد .

Physical Description





از چپ به راست مشخصه هر بخش به شرح ذیل توضیح داده شده است:

- Display screen ۱
- ۲- Navigation Buttons: دو شاسی جلو و عقب (منوی بعدی را انتخاب کنید و تایید نهایی تغییرات) و دو شاسی بالا و پایین (به منوهای مختلف وارد شوید و مقدار پارامترها را کم یا زیاد کنید).
 - **-۳** . **Reboot Buttons:** ریست کردن دستگاه به صورت دستی
- + Default Buttons: مى توان دستگاه را به طور دستى ريست فكتورى كرد يا به حالت دريافت آخرين ورژن نرم افزار برد.
 - :LEDs _۵
 - GPS ANT: ال ای دی قطع و وصل آنتن GPS
 - Network: ال ای دی وصل و قطع بودن سوکت شبکه
 - Status: ال ای دی فعال /غیرفعال بودن وضعیت سرویس دهی

- Sync: چراغ وضعیت سینک بودن سیستم با ماهواره ها
 - Power: چراغ روشن و خاموش بودن دستگاه

شکل ۲-۱ نمای پشتی از نسخه AF300 است که وضعیت کانکتورها(PPS,GNSS,RS232,USB,Power AC 1,2)، رلهها، فیوز، اتصال زمین را نشان می دهد.



از راست به چپ مشخصه های هر بخش به شرح ذیل توضیح داده شده است:

- ۱- Screwing Ground (اتصال زمین): یک عدد پیچ برقراری اتصال به زمین جهت جلوگیری از برق گرفتگی و خرابی دستگاه تعبیه شده است.
 - **Key ON/OFF** -۲: کلید روشن / خاموش دستگاه
 - -۳ Dual AC Connectors: کانکتور پاور ۲ / کانکتور پاور ۱
 - **۴- FUSE:** فيوز
 - 4- Relays: خروجی رله ها
 - **1PPS Connector** ۶: IPPS
 - GPS اتصال آنتن BNC :**GNSS Connector** -۷
 - RS232 : کانکتور RS232 : کانکتور
 - -۹ -۱SB-Double Connector: درگاه USB*2 درگاه
 - ۲ ۲ Ethernet Connectors: کانکتور شبکه ۲/ کانکتور شبکه

Communications Connections

پورت مديريت اترنت ETH1:

تایم سرور AF300 عمدتا از طریق رابط وب موجود در ETH1 کنترل می شود. پورت ETH1 پورت مدیریتی است که برای دسترسی به رابط وب استفاده می شود. این پورت در پنل پشتی Time server AF300 قرار دارد و دارای یک گیرنده استانداردTime server AF300 است، برای اتصال RJ-45 ۱۰/۱۰۰ Base-T به یک شبکه اترنت، باید از یک کابل اترنت RJ-45 استاندارد (حداقل CAT5) استفاده نمایید. این پورت اترنت پروتکل NTP و سایر پروتکل های تحت شبکه را نیز پشتیبانی می کند و قابلیت ارجاع دهی به صفحه وب به سبک APA نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

پورت اترنت ETH2:

این پورت اترنت عمدتا برای عملکرد محدود در دسترس کاربر قرار گرفته و تنها پروتکل NTP را پشتیبانی میکند. همچنین از این پورت برای دسترسی به رابط وب استفاده نمیشود.

پورت کنسول سريال:

اتصال پورت سریال از طریق یک کانکتور مادگی DB-9 در پنل پشتی Time server AF300 انجام می شود. این پورت به شما امکان اتصال ترمینال به رایانه را فراهم می کند. هنگام اتصال به این پورت، از کابل اتصال مستقیم سریال شیلدار استفاده نمایید.



جدول پین های پورت سریال در جدول زیر نمایش داده شده است:

description	signal	pin
DATA CARRIER DETECT) DCD: تشخيص حامل داده)	ورودى	1
Received Data) RXD: دريافت داده)	ورودى	2
(انتقال داده: Transmitted Data) TXD؛ انتقال داده	خروجى	3
Data Terminal Ready) DTR: اعلام وضعيت آمادگی ترمينال برای انتقال داده)	خروجى	4
زمین مدار	زمين	5
Data Set Ready) DSR: آمادگی تنظیم داده)	ورودى	6
Request to Send) RTS: درخواست برای ارسال داده)	خروجى	7
Clear to Send) CTS: پاک کردن اطلاعات دریافتی قبلی)	ورودى	8
Ring Indicator) RI: نشان گر حلقه)	ورودی	9

Important Safety Information

هنگام نصب یا راه اندازی دستگاه، اطلاعات ایمنی زیر باید رعایت شود:

رعایت نکردن این اطلاعات ایمنی و سایر هشدارهای ویژه یا دستورالعملهای عملیاتی در دفترچه راهنمای محصول به منزله استفاده نادرست است و ممکن است استانداردهای ایمنی و الزامات سازنده را نقض کند.

- آ بسته به پیکربندی دستگاه یا گزینه های نصب شده، ممکن است برخی از اطلاعات به طور خاص برای دستگاه شما اعمال نشود.
- € این دستگاه الزامات مقررات اتحادیه اروپا را برآورده می کند: دستورالعمل EMC، دستورالعمل ولتاژ پایین، دستورالعمل ROHS و در صورت لزوم دستورالعمل تجهیزات رادیویی.

اگر رویه ای با کلمات سیگنال زیر مشخص شده باشد، فقط در صورتی می توانید آن را ادامه دهید که همه الزامات را درک کرده باشید و برآورده کرده باشید. اخطارهای خطر و سایر اطلاعات مربوطه طبق سیستم زیر در این راهنما طبقه بندی و نشان داده شده است:

- م یا عمل دیگری DANGER! این کلمه سیگنال خطری با سطح خطر بالا را نشان می دهد. چنین اخطاری به روش یا عمل دیگری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت یا انجام نادرست به احتمال زیاد منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ می شود.
- این سیگنال خطری با سطح ریسک متوسط را نشان می دهد. چنین اخطاری به روش یا عمل دیگری 🔺 !WARNING این سیگنال خطری با سطح ریسک متوسط را نشان می دهد. چنین اخطاری به روش یا عمل دیگری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت یا انجام نادرست ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شود.
- ▲ CAUTION! این کلمه سیگنال خطری با سطح خطر پایین را نشان می دهد. چنین اخطاری به یک روش یا عمل دیگری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت یا انجام نادرست ممکن است منجر به آسیب جزئی شود.
- ▲ ATTENTION! این کلمه سیگنال به رویه یا عمل دیگری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت یا انجام نادرست ممکن است منجر به آسیب به محصول یا از دست رفتن داده های مهم شود.

Used Symbols

Symbol	Beschreibung / Description
	IEC 60417-5031
	جريان مستقيم
~ .	IEC 60417-5032
	جريان متناوب
	IEC6041 7-5017
÷	پايانه زمين
\square	IEC6041 7-5019
Ś	ترمينال زمين حقاظتي
	ISO 7000-0434A
<u> /!\</u>	احتياط
\wedge	IEC 60417-6042
/1	احتياط، خطر برق گرفتگي
	IEC 60417-5041
$\overline{\mathbb{N}}$	احتياط، سطح داغ
4	IEC 60417-6056
<u>/88\</u>	احتياط، قطعات متحرك
1	IEC 60417-6172
	تمام کانکتورهای برق را جدا کنید
	IEC 60417-5134
A 1 A	دستگاه های حساس به تخلیه الکترواستاتیک
	IEC 60417-6222
W	اطلاعات کلی
	2012/19/EU
T	ان المعاد (D2D) من D2D العاد الما الما المارية (D2D) م
	این محصول به عنوان محصولی در رده D2Dاستفاده می شود.برای اطمینان از دور انداختن MISEE
	محصول به روشی مطابق با ،WEEEباید به سازنده بازگردانده شود.

- RJ-45 كابل كنسول
 - ۲. کابل برق AC
- ۳. کابل شبکه RJ45- SF/UTP
 - ۴. کابل آنتن
- دو عدد براکت نصب سرور زمانی
 - ⁶. 8 عدد پیچ براکت
 - ۷. ۸ عدد پیچ و رولپلاک
- ۸ عدد پیچ و رینگ براکت تایم سرور

کیت نصب آنتن (روی دیوار و دکل برق)



۳- مراحل راه اندازی سرور زمانی

• اتصال كابل برق AC

ابتدا کابل برق را به پاور ۱ و یا در صورت استفاده از هر دو منبع تغذیه جهت ریداندنس کابل برق را به پاور ۲ نیز وصل نمایید.



اتصال کابل های شبکه ETH1 و ETH2 به تایم سرور

رابط وب کانفیگ سیستم در پورت اترنت ۱ (ETH1) قرار دارد و همچنین تمامی پروتکل های NTP.HTTP,SNMP,WS,SYSLOG را پشتیبانی میکند. و در صورت نیاز به اتصال دستگاه جهت همگام سازی زمان تنها با پروتکل NTP پورت اترنت2 (ETH2) مورد استفاده قرار می گیرد.





کابل LMR-300 در متراژهای متنوع (۲۵، ۳۰، ۵۰ و...) متر با توجه به نیاز کاربر و موقعیت قرار گیری تایم سرور در محیط ساختمان استفاده می شود. آنتن را به همراه براکت در ارتفاع بالا یا بر روی دیوار(زیر آسمان بدون سقف) نصب جهت گیرندگی قوی نصب نمایید. سپس کابل آنتن را از حالت لوپ خارج کرده و کاملا باز کرده سپس یک سر BNC را به پراب GPS آنتن دستگاه و سر دیگر آن را به آنتن GNSS متصل نمایید. جهت جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب به دستگاه ترجیحا از صاعقه گیر(ارستر) مطابق تصویر بالا در مسیر کابل قرار دهید.

راهنمای نصب آنتن GNSS روی براکت و دکل

این محصول جهت سهولت در نصب آنتن GNSS به دو صورت انتخابی نصب روی دیوار یا نصب روی دکل به کار می رود. با استفاده از براکت دکل موجود در بسته بندی امکان نصب روی دکل های لوله ای با لوله از سایز ۴/۳ اینچ GNSS آنتن تا ۱/۲ اینچ و با استفاده از براکت دیوار امکان نصب روی دیوار را دارد.

نصب روی دکل- گام اول

مطابق شکل براکت دکل را به لوله بچسبانید. یوبولتهای بزرگتر موجود در بسته را دور لوله دکل بیندازید. آنها را از پشت از سوراخهای دیواره براکت دکل رد کرده با استفاده از مهره و واشر ۸ موجود در بسته مهار نمایید. براکت دکل را در زاویه مناسب قرار داده، مهره ها را سفت نمایید.



نصب روی دکل- گام دوم

آنتن جی پی اس را از بالا روی پانچ انتهایی براکت دکل قرار دهید. با پیچ پلاستیکی مخصوص داخل بسته آنتن را از زیر مهار نمایید. آنتن را در زاویه مناسب قرار دهید به طوریکه سوکت خروجی در سمت دکل قرار داشته باشد و سپس پیچ مخصوص را سفت نمایید. می توانید با دو بست کمربندی در محل پانچهای کف براکت، کابل خروجی را مهار و هدایت نمایید.



راهنمای نصب آنتن GNSS روی دیوار

نصب روی دیوار –گام اول



روی دیوار چهار نشان با فواصل ۷۵ میلیمتر افقی و ۲۵ میلیمتر عمودی علامتگذاری و با مته مناسب سوراخکاری کرده، رلپلاکها را در آنها جا بزنید. براکت دیوار را با پیچ موجود در بسته روی آنها سوار نمایید.

نصب روی دیوار –گام دوم

مطابق شکل لوله مخصوص نصب روی دیوار را به براکت دیوار بچسبانید. دقت فرمایید که رزوه انتهای لوله در بالا قرار گیرد. یوبولتهای کوچکتر داخل بسته را دور آن لوله انداخته و از پانچهای براکت دیوار رد کنید. یوبولتها را با استفاده از مهره و واشر ۶ موجود در بسته مهار نمایید. سفت کردن مهره ها را پس از گام سوم انجام دهید.



نصب روی دیوار – گام سوم

آنتن جی پی اس را از بالا روی رزوه انتهای لوله سوار نمایید. لوله را بچرخانید تا خروجی کابل سمت دیوار قرار بگیرد و سپس مهره های یوبولتها را سفت نمایید.



- احتیاط (caution): برای جلوگیری از آسیب دیدن کانکتورها، از کانکتورها برای کشیدن کابل استفاده نکنید. در صورت امکان، از اتصال کابل کواکسیال به سایر کابل ها (و منابع نویز احتمالی) خودداری کنید.
- اتوجه: در صورت قطع شدن اتصال ماهواره در شرایط جوی نامناسب یک روکش ضد آب به همراه آنتن جهت پوشش محل اتصال کابل به آنتن قرار داده شده است.
 - \Lambda خطر مرگ بر اثر سقوط:
 - هنگام نصب آنتن از ایمن بودن کار خود اطمینان حاصل کنید
 - هرگز بدون یک براکت آنتن را نصب نکنید!

🗚 خطر مرگ بر اثر برق گرفتگی!

- در صورت وجود خطر برخورد صاعقه، روی سیستم آنتن یا کابل آنتن در روزهای ابری کاری انجام ندهید.
- در صورت عدم امکان حفظ فاصله ایمن تعیین شده تا خطوط در معرض پست های فشار قوی برق، هیچ کاری روی سیستم آنتن انجام ندهید. و از فاصله ایمن تا حریم خطوط فشارقوی اطمینان حاصل نمایید



مراحل نصب صاعقه گیر (ارستر):

سرج ارستر برق یا ارستر (surge protector) که به اصطلاح برقگیر نیز گفته می شود تجهیزی الکترونیکی است که وسایل برقی حساس را در زمان برخورد صاعقه یا افزایش ولتاژهای ناگهانی ناشی از صاعقه یا سوییچینگ محافظت می کند. سرج ارسترها با تخلیه جریان های اضافی ناشی از افزایش ولتاژها به سیستم زمین و ایجاد یک ولتاژ ایمن برای دستگاه ها از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری می کند.

صاعقه گیرها باید مطابق با طرح اتصال زمین سیستم آنتن شما نصب شوند. برای نصب صاعقه گیر مراحل زیر را دنبال کنید(توجه دستگاه بدون صاعقه گیر نیز کار میکند و برای جلوگیری از عبور جریانات ناشی از صاعقه نصب می گردد)

۱ .صاعقه گیر را در فاصله ۳۰ فوتی (۹ متری) آنتن GNSS نصب کنید. و یا پشت دستگاه نصب نمایید.

۲. سیم زمین را بین صاعقه گیر و منطقه زمین (ارت)مناسب (زمین ساختمان، میله زمین اصلی یا موارد دیگر) برای محل نصب وصل کنید.



توجه:



جهت خروج بار منفى ناشى از صاعقه حتما قسمت ارت برق گير را مانند تصوير زير به زمين و يا همان ارت متصل نماييد.

اطلاعات فني صاعقه گير (سرج ارستر)

سرج ارستر کواکسیال OBO مدل DS-BNC M/W دارای ویژگی های زیر می باشد:

- مناسب برای حفاظت ولتاژ صاعقه و سوییچینگ
 - حفاظت پايه
 - بدنه فلزی
 - دارای پیچ اتصال زمین
 - ظرفیت تحمل بالای جریان صاعقه
 - نصب آسان و سريع
- دارای کانکتورBNC نری/مادگی وOBO m25
 - پهنای باند بهينه

جداول مشخصه ها:

نوع	سيستم اتصال	رنج فركانسي	وزن قطعه	شماره قطعه
DS-BNC M/W	BNC	0-2.2GHZ	6.500Kg	5093252

DS-BNC M/M

Maximum continuous voltage AC V	Uo	130
Maximum continuous voltage DC V	Uc	185
Category		Type 1+2 / D1+C2
Lightning protection zone LPZ		0→2
Number of poles		1
Rated current A	h.	10
Wave resistance Q	ZL	50
Impulse durability wire-wire		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulse durability wire-earth		C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Impulse discharge current (10/350) kA	limp	2,5
Total discharge current (8/20) kA		10
Total discharge current (10/350) kA		5
Protection level V		<800
Frequency range		0 - 2,2 GHz
Insertion loss dB	Sa	≤0,95
Return loss dB	Sii	≥14
Temperature range °C	9	-40-80
Installation type		Connector/cable adapter
Connection system		BNC
Protection rating		IP40
Shielding connection available		Yes
Shield connection		Direct
Testing standard		IEC 61643-21

مراحل شروع به کار تایم سرور

اکنون پس از اتصال آنتن و کابل برق و کابل اترنت کلید استارت دستگاه جهت روشن شدن مطابق تصویر زیر بزنید.

USB*2 GPS ANT PPS 4C1 V01 N02 N02 A+ A+ A+ ETH1 ETH₂ RS232 o(....)o (\bigcirc) $(\bigcirc$

بعد از روشن شدن دستگاه به سراغ پنل جلوی دستگاه رفته و همانطور که مشاهده می کنید ابتدا چراغ power به معنی اتصال کابل برق روشن می گردد. سپس چهار چراغ بعدی در صورت اتصال درست (کابل اترنت (چراغ network)، کابل آنتن (چراغ GPS ANT) ، بعد از ثابت شدن وضعیت تایم سرور چراغ وضعیت (Status) و در اخر چراغ sync به منظور همگام سازی کامل زمان روشن می گردد.



نمایی از سرور زمانی قبل از روشن شدن چراغ sync

AFLAK AF300		÷	Reboot Default	Console	GPS ANT Network Status Sync Power	

نمایی از سرور زمانی بعد از روشن شدن چراغ sync

اطمینان از صحت عملکرد شبکه ۱

کابل اترنت را به درگاه ETH1 متصل نمایید و با وارد کردن دکمه ترکیبی پنجره + R وارد نمای Command windows شده و آی پی پیش فرض(۱۹۲۰۱۶۸۸۱۰۲۵) را جهت صحت برقراری ارتباط پیوسته زمانی دستگاه وارد کنید. جهت بررسی صحت عملکرد زیر مانند تصویر زیر عمل نمایید.

> C:\Users\giga>ping 192.168.1.250 /t Reply from 192.168.1.250: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.250: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.250: bytes=32 time<1ms TTL=255...

وضعیت ال ای ها در پنل جلویی زمان اتصال تنها ETH1 به صورت زیر می باشد:



همین مراحل را برای ETH2 با آی پی پیش فرض(۱۹۲۰.۱۶۸۱.۲۵۱) نیز تکرار نمایید و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. وضعیت ال ای ها در پنل جلویی زمان اتصال تنها ETH2 به صورت زیر می باشد:

AFLAK AF300	Jan 21 14:23:13 2023 Reference : GNSS	÷	Reboot Default	Console	GPS ANT Network Status Sync Power	
u						_

جهت راه اندازی دستگاه و همچنین کانفیگ دستگاه به دفترچه راهنمای شماره ۲ مراجعه فرمایید.